

家庭用

フード保温プレート

取扱説明書／保証書 Ver.1.0

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書内容をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
なお、お読みになった後は、大切に保管してください。

ご注意

●以下の方法で、チャイルドロックを解除してください。

- ①コンセントに差し込んで通電すると、ブザーが1度長く鳴り、すべてのランプが1度点滅してチャイルドロック状態になります。
- ②「電源ボタン」と「温度切替ボタン」を同時に長押しすると、チャイルドロックが解除され、「電源ボタン」が点滅して待機状態となります。



使用中・使用直後はプレートが大変熱くなっています。高温部には触れないでください。やけどの原因になります。

※保温効果は、ご使用になるお皿の材質や厚み、料理の量や温度、また室温などの環境によって変わる場合があります。

お問い合わせ

株式会社 池商(サポートセンター) 受付時間:9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く

TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108

E-MAIL:support@ikesho-n.jp

免責事項

本製品の使用および故障により生じた直接・間接問わず損害に関しましては、
弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。



警告

- 電源プラグにたまったほこりは、定期的に取り除いてください。ほこりが湿気を吸うと、火災や感電の原因になります。
- 電源プラグは、コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。差し込みが不十分だと、ショートして火災や感電の原因になります。
- 本体や電源プラグの接続部に、金属やほこりをつけないように注意してください。火災や感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電ややけど、けがの原因になります。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーターなど）の上で使用しないでください。火災の原因になったり、電磁調理器が誤作動したり故障したりする可能性があります。
- 交流100V以外の電圧では使用しないでください。火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。ショートによる火災や感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損して、火災や感電の原因になります。
- 電源コードは束ねずに、必ず伸ばして使用してください。束ねたまま使用すると、火災の原因になります。
- 製品の持ち運びや収納時に、電源コードを引っ張らないでください。火災や感電の原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 高齢者や子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。火災、感電、事故の原因になります。
- 使用中や使用直後は、プレートや高温になる部分に触れないでください。やけどの原因になります。

注意

- この製品は、調理済みの料理を保温するためのものです。本来の目的以外でのご使用は、事故やけがの原因となるため、絶対におやめください。
- 本製品は屋内での一般家庭用です。業務用などでは使用しないでください。
- 不安定な場所や、熱に弱いテーブルやテーブルクロスなどの上では使用しないでください。火災ややけど、設置場所が焦げる原因になります。
- 壁や家具の近くで使用しないでください。蒸気や熱によって、壁や家具が変形・変色するおそれがあります。
- 落として、強い衝撃を与えないでください。火災や感電、事故の原因になります。
- プレートの上で缶詰や瓶詰を温めないでください。破裂したり、熱くなったりして、やけどやけがの原因になります。
- 使用中は、金属製のへらなどをプレートの上に置かないでください。やけどの原因になります。
- 使用中は製品を移動させないでください。火災の原因になります。
- 電源プラグを抜く際は、コードを引っ張らず、必ずプラグ本体を持って引き抜いてください。コードが破損して火災や感電の原因になります。
- 長時間使用しない場合は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。漏電による火災や感電の原因になります。
- お手入れをする際は、電源プラグを抜き、本体が冷めたのを確認した上でおこなってください。感電ややけどの原因になります。
- 使用後は毎回お手入れをしてください。プレートの表面や本体に異物や汚れがついたまま使用すると、火災の原因になります。
- プレート面にひび割れがないか、使用前に確認してください。ひび割れがある場合は、ただちに使用を中止してください。
- この製品は、平らな机の上に置いて使用してください。絨毯や紙、ビニールなど燃えやすいものや溶けやすいものの上には置かないでください。
- 連続して1時間以上使用せず、30分以上休ませてから再度使用してください。
- 使用中に製品から離れたり、無人状態で使用したりしないでください。
- プレートの上に、陶磁器、金属製、耐熱ガラス、レンジ使用可の食器以外は絶対に置かないでください。また、可燃物を置いたまま放置しないでください。
- プレートの上に料理の油や液体などをこぼさないようにしてください。
- 熱い鍋や加熱したばかりの食器は、少し冷ましてからプレートに置いてください。プレートが破損する可能性があります。

製品仕様・各部名称

■ 製品仕様

本体サイズ	約(W) 297×(D) 210×(H) 20mm
本体重量	約415g
定格入力電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	130W
保温温度	60℃/80℃/100℃ ※切り替え
電源コード長	約1.7m
主な材質	シリコン
セット内容	本体、電源コード、取扱説明書／保証書

■ 各部名称



故障かな?と思ったら



ご自身で修理や改造をしないでください。

修理を依頼する前に、以下の点を再度ご確認ください。それでも改善しない場合は、事故防止のため使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●電源ランプが点かない:

コンセントに電源プラグがしっかり差し込まれていますか?
プラグを奥まで確実に差し込んでください。

●使用中に金属音がする:

ヒーターの熱によって金属部が膨張している音です。故障ではありません。

使い方



プレートに食器を置いてから電源を入れてください。
プレートが熱くなった後に食器を置くと、やけどやけがの原因になります。



使用する前に、食器や鍋の耐熱温度(120℃以上)を確認してください。
対応していない食器は、割れたり破損したりする可能性があります。

1.料理をプレートの上に置く

料理を、陶磁器・金属製・耐熱ガラス・電子レンジ対応の食器・鍋に移し、プレートの上に置きます。



使えない食器例

- ・木製食器(膨張や接着剤が溶け出すおそれがあります)
- ・プラスチック製や紙製の容器・食器(溶けるおそれがあります)
- ・冷蔵庫から出したばかりの皿(急激な温度変化で破損するおそれがあります)

2.電源コードを差し込む

プレート本体のコード差込口に「電源コード」を差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

3.チャイルドロックを解除する

- ①コンセントに差し込んで通電すると、ブザーが1度長く鳴り、すべてのランプが1度点滅してチャイルドロック状態になります。
- ②「電源ボタン」と「温度切替ボタン」を同時に長押しすると、チャイルドロックが解除され、「電源ボタン」が点滅して待機状態となります。

4.温度の設定

- ①待機状態で、「電源ボタン」を1度押すと、ブザーが短く鳴り、温度が「100℃」で保温開始されます。
- ②温度は、「温度切替ボタン」を押すことで、「60℃／80℃／100℃」の3段階で切り替えができます。

●自動電源オフ機能

温度を設定後、3時間保温したあとに自動で電源が切れ、ランプが消えます。

使い方



プレートが冷めてから食器を片付けてください。
プレートが熱いまま片付けをすると、やけどやけがの原因になります。

●使い終わったら

- ①「電源ボタン」を1度押し、電源をオフにします。電源ランプが消えたことを確認します。
- ②プレートが冷めてから、食器を片付けてください。
※食器がまだ熱い場合がありますので、十分に冷めたことを確認してください。
- ③プレートから電源コードを外してください。
※コードの根元を持って、無理に引っ張らずにゆっくりと抜いてください。
- ④電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れの仕方



お手入れや点検、移動をする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因になります。



プレートは水洗いしないでください。故障したり、ショートして感電する原因になります。

プレートの清掃

- ご使用前に、固く絞った濡れ布きんでプレートを拭いてください。
- 軽い汚れは、固く絞った布で拭き取ります。
- 油污れは、薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き取ってください。
- 洗剤を使った後は、固く絞った布で拭き、最後に乾いた布で水気を完全に拭き取ってください。



注意

- 焦げつきを落とすために、金属たわしやナイフなどの硬いものを使用しないでください。
プレートが破損するおそれがあります。
- 磨き粉、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- 食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。破損や感電・故障の原因になります。

保管方法・廃棄方法

保管方法

- 直射日光が当たらず、高温多湿を避け、水気のない場所に袋等に入れて保管してください。
- 本体の上に物を載せずに保管してください。
- お子様や乳幼児の手の届かない場所で保管してください。

廃棄方法

- お住まいの自治体でさだめるゴミの廃棄方法に従ってください。

本取扱説明書は予告なしに変更されることがあります。

最新の取扱説明書は**弊社WEBサイト**(<http://www.ikesho-n.jp>)よりダウンロードが可能です。

※掲載の写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

※製品の外觀や仕様、付属品は改良のため予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この製品は日本国内でのみご使用になれます。日本国外でのサポートには対応しておりません。